



АТЛАНТИС-ПАК

Лидер Инновационных
Упаковочных Решений

ОБОЛОЧКИ

амилайн

АМИЛАЙН ЭЛИТА-С

Технологический регламент



© ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК»

www.atlantis-pak.top
info@atlantis-pak.top



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный технологический регламент описывает процесс производства стерилизованных и пастеризованных колбасных и ветчинных изделий, а также паштетов и ливерных колбас с использованием оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**.

Оболочка **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** - семислойная пластиковая оболочка, изготовленная из полиамида, полиолефина и адгезива (модифицированного полиэтилена), разрешенных к применению в пищевой промышленности Минздравом РФ. Качество сырья, используемого для изготовления оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**, подтверждено российскими и международными сертификатами качества.

Оболочка **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** изготавливается по ТУ 22.21.29-048-27147091-2012 (идентичны ТУ 2291-048-27147091-2012) и предназначена для производства пастеризованных и стерилизованных продуктов в оболочке, подлежащих длительному хранению (колбасы, паштеты и другие изделия).

Особенностью оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** является:

- использование при ее производстве полимеров, отличающихся низкой газопроницаемостью, в частности, по отношению к кислороду;
- высокая термостойкость (оболочка выдерживает термическую обработку при температурах до 125 °C).

Сочетание условий термообработки (стерилизации) продуктов с барьерными свойствами самой оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** позволяет получать продукты, сохраняющие длительное время высокие потребительские качества (свежесть, вкус, запах, внешний вид).

Оболочка **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** предназначена, прежде всего, для продуктов, реализуемых в розничной торговле в виде целых батонов.

Сроки годности и условия хранения продукции, подвергнутой стерилизации в оболочке **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**, определяются режимами стерилизации (температурой и продолжительностью стерилизации).

Сроки годности продукции, изготовленной по традиционным режимам термообработки (пастеризация) могут быть продлены до 90 суток.

2. СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Высокая прочность на разрыв важна в тех случаях, когда формование батонов осуществляется с использованием высокопроизводительных автоматических и полуавтоматических клипсаторов, а также позволяет оболочке прекрасно переносить нагрузки, возникающие при стерилизации, обеспечивая сохранение формы изделия.

2. Равномерность калибра играет важную роль при производстве порционных продуктов с фиксированным весом.

3. Высокая термостойкость полимеров, используемых при производстве оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**, расширяет температурный диапазон использования оболочки вплоть до 125 °C, что отличает оболочку **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** от других многослойных пластиковых оболочек. Благодаря этому возможна стерилизация мясных продуктов.

4. Низкая проницаемость для кислорода тормозит процессы окисления жиров и витаминов и является предпосылкой микробиологической стабильности продуктов длительного хранения.

5. Низкая проницаемость для водяного пара обуславливает следующие преимущества оболочки:

- отсутствие потерь при термообработке и хранении мясных и колбасных изделий; прекрасный товарный вид (отсутствие морщин) готовой продукции на протяжении всего срока годности;

6. Оболочка не подвергается микробиологической порче, так как материалы, из которых изготавливается оболочка **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**, инертны к воздействию бактерий и плесневых грибов. Это упрощает хранение оболочки и улучшает гигиенические характеристики, как самой оболочки, так и колбасного производства.

7. Оболочка АМИЛАЙН ЭЛИТА-С имеет ряд существенных **технико-экономических преимуществ**

перед другой упаковкой (стеклянные и металлические банки), используемой для стерилизуемых продуктов:

- широкий ассортимент выпускаемых калибров, что позволяет изготавливать порционные продукты различного веса;
- широкий ассортимент цветов оболочки и возможность нанесения маркировки;
- отсутствие сварного шва;
- отсутствие внутренней и внешней коррозии;
- высокие теплофизические характеристики, минимальная масса упаковки;
- простота утилизации отходов и экологическая безопасность оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**;
- простота вскрытия упаковки.

Технические характеристики оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** содержатся в соответствующих продуктовых спецификациях и в ТУ 22.21.29-048-27147091-2012 (идентичны ТУ 2291-048-27147091-2012).

3. АССОРТИМЕНТ

Калибр оболочки: 35 – 120 мм.

Цвета оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**: бесцветный, белый, коричневый, красный, золотой, светло-золотой, темно-золотой, бронзовый, кремовый, желтый, черный.

На оболочку может быть нанесена односторонняя или двухсторонняя многоцветная или полноцветная печать с использованием УФ-отверждаемых красок.

Печать наносится флексографским способом, краски устойчивы к кипячению, жиру и механическим повреждениям.

Формы поставки:

- бухты;
- гофрокуклы;
- гофрокуклы R2U (оболочка, готовая к использованию).

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ

4.1. Хранение и транспортировка оболочки

4.1.1. Оболочка должна храниться в оригинальной упаковке в сухих, чистых и прохладных помещениях (температура от 5 до 35 °C, относительная влажность

воздуха не более 80 %), соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, установленным для мясоперерабатывающей промышленности.

4.1.2. Рекомендуется вскрывать заводскую упаковку непосредственно перед переработкой оболочки.

4.1.3. Рекомендуется беречь оболочку при хранении от воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

4.1.4. Оболочку, хранившуюся при температуре ниже 0 °C, перед применением выдержать в оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее суток.

4.1.5. Категорически запрещается бросать и подвергать ударам коробки с оболочкой

4.1.6. На протяжении всего технологического цикла необходимо следить за тем, чтобы оболочка не травмировалась.

4.1.7 Транспортировка оболочки должна осуществляться при температурах не превышающих +40 °C, попадание прямых солнечных лучей не допускается.

4.2. Подготовка оболочки к работе

Для придания оболочке эластичности и обеспечения равномерной набивки оболочку **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** необходимо замочить в питьевой воде (СанПин 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») с температурой 20 – 25 °C.

Вода должна попадать внутрь и смачивать не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность оболочки.

Негофрированная оболочка до замачивания нарезается на отрезки необходимой длины. Бобина при разматывании оболочки должна находиться в вертикальном положении, чтобы не были повреждены ее торцы.

Гофрированную оболочку замачивают, не вынимая из сетки.

Время замачивания оболочки:

- не менее 30 минут нарезанной на отрезки;
- не менее 60 минут в гофрированном виде.

Если было замочено слишком много оболочки, то оболочку достают из воды, удаляют лишнюю воду и

оставляют оболочку во влажном состоянии вдали от источников тепла и сквозняков, на следующий день оболочку повторно замачивают и перерабатывают.

Не разрешается замачивать оболочку в горячей воде, так как в этом случае может начаться процесс неконтролируемой продольной и поперечной усадки, приводящий к уменьшению длины и калибра оболочки.

4.3. Особенности фаршесоставления

Изготовление фарша для производства варенных колбас, ветчин, паштетов, ливерных колбас и другой продукции производят в соответствии с нормативной документацией на эти продукты, исходя из свойств влагонепроницаемости оболочки.

Качество и безопасность колбасных изделий длительного хранения в значительной степени определяются свойствами используемого сырья и добавок.

Необходимо предпринимать все меры, позволяющие избежать размножения возбудителей заболеваний или порчи. Сырье должно содержать минимальное количество микроорганизмов, поэтому разделка и переработка сырья должны производиться быстро, при низких температурах, с учетом всех гигиенических требования для бактериально чистого мяса. Следует принимать во внимание содержание спор в специях и других добавках.

4.4. Формовка колбасных изделий

Оболочка **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** предназначена для работы на автоматическом и полуавтоматическом оборудовании для наполнения и клипсования.

Во избежание травмирования оболочки следует убедиться в отсутствии заусенцев на соприкасающихся с ней деталях оборудования.

Категорически запрещается штриковать батоны (прокалывать оболочку). При штриковке оболочка лопается.

При формовке колбасных изделий необходимо стремиться к тому, чтобы оболочка была набита без попадания воздуха.

При производстве пастеризованных продуктов переполнение оболочки фаршем относительно номинального калибра должно составлять в среднем 10 %.

При производстве стерилизованных продуктов рекомендуется снизить процент переполнения оболочки **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** до 6 – 8 %.

Используемая клипса должна обеспечивать тщательный зажим концов батона, выдерживать стерилизацию и охлаждение, и при этом не травмировать оболочку. Выполнение этого условия позволит избежать реконтаминации продукта, упакованного в оболочку **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**, при охлаждении и хранении. Для надежного закрепления клипсы следует придерживаться рекомендаций по использованию клипс (см. Таблицу 1).

После наполнения оболочки фаршем следует как можно скорее направлять батоны на термообработку.

Таблица 1
Рекомендуемые типы клипс

Калибр	POLY-CLIP		TECHNORACK		KOMPО	TIPPER TIE	Корунд
	Клипса шаг 15 шаг 18	Клипса серии S	Клипса серии Е	Клипса серии G	Клипса серии В	Клипса шаг 15 шаг 18	Клипса
35-50	15-7-4×1.25 15-7-5×1.5 18-7-5×1.75	628	210 212	175	B1 B2	15-7-5×1.5 18-7-5×1.75	E210 2,5x13,6x14
55 - 60	15-7-5×1.5 15-8-5×1.75 18-7-5×1.75	628 632 735	212 410	175 370	B2	15-7-5×1.5 15-8-5×1.75 18-7-5×1.75	E 212 E 220 2,5x13,6x14
65-70	15-7-5×1.5 15-8-5×1.75 18-7-5×1.75	628 632 735	212 410	175 370	B2	15-7-5×1.5 15-8-5×1.75 18-7-5×1.75	E 212 E 220 2,5x13,6x14
75-80	15-8-5×1.5 15-8-5×1.75 15-9-5×1.75 18-9-5×2.0	632 638 735 844	212 222 410	175 200 370	B2 B3	15-8-5×1.75 15-9-5×1.75 18-9-5×2.0	E 222 2,5x13,6x14 2,5x13,6x15
85-100	15-9-5×1.5 15-10-5×2.0 18-9-5×2.0 18-10-5×2.5	632 638 740 844	222 410	200 370 390		15-9-5×1.5 15-10-5×2.0 18-9-5×2.0 18-10-5×2.5	E 222 2,5x13,6x15 2,5x13,6x16
105-120	15-10-5×2.0 15-11-5×2.0 18-10-5×2.5 18-11-5×2.0	740 744 844	222 232 410 420	200 225 370 390		15-10-5×2.0 15-11-5×2.0 18-10-5×2.5 18-11-5×2.0	E 222 2,5x13,6x15 2,5x13,6x16

Для клипсаторов POLY-CLIP FCA, TIPPER TIE ТТ1815, ТТ1512, SVF 1800 и КОМПО КН-501 используются матрицы, каждая из которых соответствует определенному типу клипс, указанному в таблице. Для определения соответствия матрицы и клипсы необходимо изучить рекомендации фирмы-изготовителя и техническое описание клипсатора.

4.5. Термообработка

4.5.1. Стерилизация продукции

При выборе режимов стерилизации продукции в оболочке **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** решающую роль играют конструктивные особенности и возможности автоклава, а также размер стерилизуемого продукта (калибр и вес). Выбор температуры и продолжительности стерилизации определяется требуемыми сроками хранения и исходной обсемененностью продукта.

Нагрев должен быть достаточным для инактивации спор, присутствующих в продукте. Пережившие стерилизацию спорообразующие микроорганизмы при хранении ингибируются такими барьерами, как pH продукта, низкий окислительно-восстановительный потенциал, обеспечиваемый оболочкой **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С**, концентрация нитрита, соли и т.д.

Наиболее подходящими для автоклавированных продуктов в пластиковой упаковке являются вертикальные сеточные автоклавы периодического действия.

Корзины с батонами загружают в автоклав, наполненный водой (температура воды на 15 – 20 °С выше температуры стерилизуемого продукта) с таким расчетом, чтобы вода покрывала верхний слой батонов. Температуру и давление в автоклаве плавно поднимают до значений, определенных формулой стерилизации, за время, указанное в формуле стерилизации.

Собственно стерилизация начинается при достижении в автоклаве температуры и давления, указанных в формуле стерилизации.

Продолжительность стерилизации расфасованных продуктов составляет 20 – 40 минут при температурах 103 –

125 °С и четко контролируемом противодавлении (1,8 – 2,7 бар).

Охлаждение должно происходить быстро и гигиенично, поэтому следует обращать внимание на время охлаждения и качество охлаждающей воды.

Охлаждение производят с сохранением противодавления и только после охлаждения снижают давление до атмосферного и открывают автоклав. Охлаждение считают оконченным, когда температура продукта достигнет 25 – 30 °С.

Хранение продукции осуществляется в диапазоне температур, соответствующем нагреву.

4.5.2. Пастеризация продукции

Термообработка пастеризованной продукции в оболочке **АМИЛАЙН ЭЛИТА-С** заключается в варке и охлаждении. Стадии подсушки оболочки и обжарки могут быть исключены из технологического процесса.

Термическую обработку колбас можно проводить в термокамерах различных типов, а также в стационарных варочных котлах.

При термообработке в термокамерах рекомендуется применять либо ступенчатую варку, либо дельта-варку. Начинать варку следует и в одном и в другом случае с температуры 50 – 55 °С для прохождения реакций цветообразования.

Ступенчатая варка заключается в пошаговом увеличении температуры в термокамере по мере того, как температура в центре продукта достигает температуры греющей среды. Количество «шагов» определяется диаметром изделия – чем больше калибр, тем больше количество стадий. Первые стадии – это нагрев при умеренных температурах – 50, 60, 70 °С для обеспечения медленной коагуляции белков и перераспределения температуры по всему объему. Последняя стадия – доведение продукта до кулинарной готовности (72 °С в центре батона в течение 10 - 15 минут).

Дельта-варка создает более благоприятные условия для равномерного прогрева колбас. Разница между

температурой в камере и температурой продукта в начале процесса составляет 15 – 20 °С, а к концу процесса уменьшается до 5 - 8 °С. Дельта-варка в производственных условиях приводит к увеличению продолжительности нагрева, однако обеспечивает лучшее качество продукта. Продолжительность варки определяется достижением кулинарной готовности продукта (72 °С в центре батона в течение 10 - 15 минут).

В качестве примера можно привести режим термообработки, используемый для колбасных батонов 60 калибра:

- 55 °С в термокамере при 100% влажности - 15 минут.
- 65 °С в термокамере при 100% влажности - 15 минут.
- 75 °С в термокамере при 100% влажности - 25 минут или до 60 °С в центре батона.
- 80 °С в термокамере при 100% влажности до 72 °С в центре батона.

При варке в котлах рекомендуется:

- загружать батоны в воду с температурой 55 – 60 °С, чтобы избежать неконтролируемой усадки и деформации батонов;
- колбасы постоянно держать под водой и передвигать для равномерного проваривания;
- перед загрузкой каждой новой партии колбас снижать температуру воды в кotle до 60 °С.

После окончания процесса варки колбасы необходимо немедленно охладить. Первая стадия охлаждения – душирование холодной водой (возможно использование интервального душа) до температуры в центре батона 25 – 35 °С. После душирования колбаса должна обсохнуть на воздухе, только после этого ее можно поместить в холодильную камеру.

Охлаждение холодным воздухом применять нежелательно. Необходимо исключить воздействие сквозняков на готовую продукцию до полного охлаждения колбас, так как это может привести к образованию морщин на поверхности изделия.

4.6. Транспортировка и хранение колбасной продукции

Транспортировка и хранение колбасной продукции, изготовленной с использованием оболочки **АМИЛАЙН**

ЭЛИТА-С осуществляется в соответствии с нормативной документацией на эту продукцию.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие оболочки требованиям ТУ при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя и сохранения целостности заводской упаковки.

5.2. Срок годности оболочки - 3 года с даты изготовления до момента использования при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя и сохранения целостности заводской упаковки.

5.3. Срок годности оболочки с УФ-печатью – 2 года с даты изготовления до момента использования при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя и сохранения целостности заводской упаковки.

5.4. Для оболочки с услугой R2U установлен срок годности 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении требований настоящих технических условий.

Если оболочка R2U, готовая к использованию (не требующая предварительного замачивания), не была использована в течение 6 месяцев с даты изготовления, ее можно использовать в соответствии с требованиями данного Технологического регламента после стандартной процедуры замачивания. При этом срок годности оболочки продлевается до стандартного (3 года с даты изготовления при соблюдении требований настоящих технических условий).

ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
346703, Ростовская обл., Аксайский район,
х. Ленина, ул. Онучкина, 72
Телефон горячей линии:
8 800 500-85-85 - для России
+7 863 255-85-85 - для стран ближнего и
дальнего зарубежья
www.atlantis-pak.top
info@atlantis-pak.top

